

140mm

130mm

140mm

130mm

130mm

180mm



56JZ89B
NIOSH N95
PARTICULATE RESPIRATOR
MASQUE ANTI POUSSIÈRE
RESPIRATEUR À FILTRE DE PARTICULES



NIOSH N95

DISPOSABLE RESPIRATOR
POUSSIÈRE
RESPIRATEUR



ATTENTION: Before use, the wearer must read and understand User Instructions on box.
ATENCIÓN: Antes de usar, debe leer y entender las usuario incluidas en la caja.
ATTENTION: Avant de se servir du respirateur, l'utilisateur doit comprendre les instructions fournies sur la boîte.

PK 40

Manufacture date:
Fecha de la fabricación:
Date de fabrication:
Expiration Date:
Fecha de vencimiento:
Date d'échéance:
Lot Number:
Número de porción:
Número de lot:

56JZ89B

Instructions for the 56JZ89B N95
Maintenance Free Respirator
Instrucciones para el Respirador
libre de mantenimiento 56JZ89B N95
Instructions pour le 56JZ89B N95
Respirateur sans entretien

Fitting Instructions

- 1) Hold the respirator in one hand with nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang below your hand.
2) Press the respirator against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.
3) Place the top band high on the back of your head. Move the bottom band over your head and position it below your ears.
4) Using both hands, mould the nosepiece to the shape of your nose.
5) Test the fit, cup both hands over the respirator and exhale vigorously. If air flows around your nose, tighten the nosepiece. If air leak around the edges, reposition the bands for better fit.

Instructions de ajusté

- 1) Sujete el respirador en una mano con la yema de sus dedos en el dispositivo nasal. De modo que las cintas para la cabeza cuelguen debajo de su mano.
2) Presione el respirador contra su rostro con el dispositivo nasal en el puente de su nariz.
3) Coloque la cinta superior en la parte posterior superior de su cabeza. Mueva la cinta inferior sobre su cabeza y colóquela por debajo de sus orejas.
4) Usando ambas manos, amolde el dispositivo nasal a la forma de su nariz.
5) Verifique si le ajusta en el adecuado. Déle forma de copa a ambas manos y colóquelas sobre el respirador y exhale vigorosamente. Si el aire circula alrededor de su nariz, ajuste el dispositivo nasal. Si el aire se escapa por los bordes, acomode las cintas para un mejor ajuste.

Instructions d'ajustement

- 1) Tenez le respirateur dans une main, la barrette nasale au bout des doigts et les sangles sous la main.
2) Poser le respirateur sur votre visage avec la barrette nasale sur l'arête.
3) Placer le serre-tête inférieur au-dessous des oreilles, puis le serre-tête supérieur sur le sommet de la tête.
4) À l'aide de deux mains, ajuster la barrette nasale pour qu'elle épouse la forme de votre nez.
5) Vérifier l'ajustement. Placer les deux mains en coquille sur le respirateur et inspirer très fortement. Si l'air circule autour du nez, ajuster la barrette nasale. Si l'air fuit par les côtés, ajuster les sangles.

If you CANNOT achieve a proper FIT/DO NOT enter the contaminated area. See your supervisor for proper fitting respiratory protection.
Si NO PUEDE obtener un ajuste adecuado, NO ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor para una protección respiratoria con ajuste adecuado.
Si vous NE POUVEZ PAS obtenir un bon ajustement, N'ENTREZ PAS dans la zone contaminée.

FILTERING FACEPIECE APPROVAL LABEL
W.W. Grainger, Inc.
Lake Forest, IL, 60045, USA,
1-800-Grainger
NIOSH
THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:
TC, Protection, Respirator/Mask, Cautions and Limitations
84A-7638, N95, 56JZ89B, X, ABCUMNOPS
Protection: 95% Particulate Filter (95% efficiency based on filter against particulate aerosols)
2. Cautions and Limitations: A- Not for use in atmosphere containing less than 19.5% oxygen. B- Not for use in atmosphere immediately dangerous to life or health. C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards. J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death. M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations. N- Never substitute, modify add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by manufacturer. O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators. P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks. S- Special or critical User's Instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions before donning.

Special or critical User's Instructions: This model 56JZ89B filtering face piece respirator has been manufactured by approved Supplier Makrite Industries Inc. See Grainger order TC-84A-7638.
S- Instrucciones de uso: El respirador de pieza de cara de filtración de modelo 56JZ89B ha sido fabricado por Empresa Aprobada del Fabricante para Grainger bajo TC-84A-7638.
S- Instrucciones para el usuario: Este respirador de pieza de cara de filtración de modelo 56JZ89B está fabricado por Empresa Aprobada del Fabricante para Grainger con TC-84A-7638.
Before use, the wearer must read and understand the proper use, fit, and maintenance instructions with applicable safety and health standards for the configuration and exposure level in the work area as per the OSHA guidelines, 29 CFR 1910.134.
Avis aux utilisateurs: L'utilisateur doit lire attentivement les instructions relatives à l'utilisation, au bon ajustement, à l'entretien et à la maintenance de ce respirateur avant de l'utiliser.
Avis aux utilisateurs: L'utilisateur doit lire attentivement les instructions relatives à l'utilisation, au bon ajustement, à l'entretien et à la maintenance de ce respirateur avant de l'utiliser.
Refer to the user's instructions for the use of this respirator for the use of respiratory protection or infection. Misuse may result in sickness and death.

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT
NIOSH APPROVED N95 95% filtration efficiency against solid and liquid aerosols that do not contain oil. This respirator helps protect against certain particulate contaminants but does not eliminate exposure to or the risk of contracting disease or infection. Misuse may result in sickness and death.
APROBADO POR NIOSH: El N95 tiene una eficiencia de filtración del 95% que protege de aerosoles sólidos y líquidos que no contienen aceite. Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes particulados pero no evita la exposición a o el riesgo de contraer una enfermedad o infección. El mal uso puede causar una enfermedad o la muerte.
MONOLOGUE NIOSH: 95% d'efficacité de filtration contre les aérosols solides et liquides exempts d'huile. Ce respirateur aide à protéger contre certains contaminants particulaires, mais n'élimine pas les risques de contracter une maladie ou une infection, ou d'être exposé. Une mauvaise utilisation peut entraîner la maladie ou la mort.
(1) 56JZ89B
Made in China/Hecho en China/Fabriqué en Chine
PK-40 PCS

Applications
Use Against: Particulate aerosols free of oil. Particulate such as those from grinding, sanding and sweeping or processing minerals such as flour, iron or coal.
Do not use against: 1) Vapors, gases, paint spray, oil based aerosols, asbestos and lead blasting. 2) Any contaminant whose concentrations in airways or immediately adjacent to the face. 3) Contaminants of dust and fumes which exceed the maximum use concentration or 10 times contaminant's permissible exposure limit established by OSHA.
Warning: 1) These respirators do not supply oxygen. Use only in well-ventilated areas. Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. 2) Loose contaminants pass immediately if the respirator becomes damaged and proper fit cannot be obtained or breathing becomes difficult. Dispose and change the respirator. 3) Filtered respirators to be inspected prior to each use. To ensure there are no holes in the breathing zone. Small particles around the edges are normal and do not indicate that the respirator complies with NIOSH Part 84 approval requirements. Enlarged holes resulting from impact or burn filter material around edges are unacceptable damage.
Important Limitations: 1) All instructions and warnings have to be followed. Failure to do so will reduce the efficiency of respirator and/or cause sickness or death. 2) Training on the proper use of respirator must be provided by the employer in accordance with the safety and health standard. 3) Do not alter or modify the respirator. 4) Not suitable for persons with beard or other facial hair which may reduce the efficiency of respirator. 5) The use and repair of the respirator is subject to consideration of repairs, damage and increased breathing resistance. Service time should not be extended beyond 8 total hours of use. 6) Avoid direct exposure of sunlight during storage as the filter media in this respirator can degrade by extended exposure to direct sunlight.

Applications
Su uso no protege de: Aerosoles particulados libres de aceite. Partículas provenientes del esmerilado, lijado y limpieza o minerales procesados como harina, hierro o carbón.
Su uso no protege de: 1) Vapores, gases, pintura en aerosol, aerosoles a base de aceite, asbesto y arena. 2) Contaminantes cuya concentración en las vías respiratorias o que exceda la concentración de uso máximo o 10 veces el límite de exposición permisible del contaminante establecido por OSHA.
Advertencia: 1) Estos respiradores no suministran oxígeno. Sólo para uso en áreas bien ventiladas. No usarlos en ambientes que contengan menos de 19.5% de oxígeno. 2) Abrirse al área contaminada de inmediato si el respirador se daña, si no se puede obtener un ajuste adecuado o si respirar se vuelve difícil. Descarte y cambie el respirador. 3) La mascarilla de filtro debe ser revisada antes de cada uso para asegurarse que no existen agujeros en la zona de respiración. Las pequeñas perforaciones alrededor de las piezas son normales y no reflejan el cumplimiento de los requisitos de aprobación de la NIOSH Parte 84. Los agujeros enredados como consecuencia de daños o rotura del material de filtración alrededor de las piezas no consideran dañados.
Limitaciones importantes: 1) Todas las instrucciones y advertencias deben cumplirse. El incumplimiento de estas reduce la eficiencia del respirador y causará una enfermedad o la muerte. 2) El empleador debe proporcionar una capacitación en el uso adecuado del respirador de acuerdo con el estándar de seguridad y salud. 3) No altere ni modifique el respirador. 4) No es apto para personas con barba o vello facial ya que podría reducir la eficiencia del respirador. 5) La utilización y modificación de este respirador está sujeta a que se considere el daño por la higiene y el incremento de resistencia a la respiración. El tiempo de servicio no debe extenderse a más de 8 horas totales de uso. 6) Evite la exposición directa a la luz solar durante su almacenamiento ya que el medio de filtración en este respirador puede degradarse por prolongada exposición directa a la luz solar.

Applications
Utilisation : Protection contre les aérosols exempts d'huile, comme ceux résultant du meulage, du ponçage, du balayage ou du traitement des minerais et des déchets.
Contre-indications: 1) Vapeurs et gaz, peinture en aérosol, aérosols à base d'huile, asbeste et décapage au jet de sable. 2) Tout contaminant dont la concentration est excessive ou immédiatement dangereuse pour la vie. 3) Contaminants de poussières et de fumées dépassant la concentration maximale d'utilisation ou 10 fois la limite d'exposition admissible du contaminant établie par l'OSHA.
Mise en garde: 1) Ces respirateurs ne fournissent pas d'oxygène. Les utiliser seulement dans des zones bien ventilées ne contenant pas moins de 19.5% d'oxygène. 2) Si le respirateur se détache immédiatement si le respirateur se détache, si on ne peut obtenir un ajustement adéquat ou si respirer devient difficile. Jeter et changer le respirateur et en utiliser un neuf. 3) Les respirateurs à filtre doivent être inspectés avant chaque utilisation. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de trous dans la zone de respiration. De petites perforations autour des pièces sont normales et n'indiquent pas que le respirateur est conforme aux exigences d'approbation de la NIOSH partie 84. Les trous élargis résultant de dommages ou de brûlures du matériau de filtration sont acceptables.
Restrictions importantes: 1) Suivre toutes les instructions et les mises en garde. Obtenir de la formation adéquate du respirateur et peut causer des maladies ou la mort. 2) L'employeur doit fournir une formation sur la bonne utilisation du respirateur selon les normes de santé et de sécurité. 3) Ne pas modifier le respirateur. 4) Ne convient pas aux personnes portant une barbe ou autres poils faciaux qui pourraient réduire l'efficacité du respirateur. 5) L'utilisation et la modification du respirateur est soumise à des considérations relatives à l'hygiène, à l'état du matériel et à une résistance accrue à la respiration. Le temps de service ne doit pas être étendu pour une durée cumulée de plus de huit heures. 6) Éviter l'exposition directe à la lumière solaire pendant l'emmagasinement, car le filtre du respirateur peut être dégradé par une telle exposition prolongée.
Manufactured For / Fabricado para / Fabriqué pour
W.W. Grainger, Inc. Lake Forest, IL, 60045, USA
Manufactured by Makrite for Grainger